



POPSHAKER

FICHE TECHNIQUE – VERSION ÉLECTRIQUE

4 MUSICIENS ➡ ROCK PARTY ⚡

CONTACT TECHNIQUE

ALEX

06 24 84 80 97

www.popshaker.fr



PLAN DE SCÈNE



= PRISE ÉLECTRIQUE 220V



= IEM (EAR MONITOR)



= RETOUR AU SOL (WEDGE)



ALEX

GUITARE – CHANT LEAD



BATTERIE

BATTERIE – CHŒURS

IEM



SEB

BASSE – CHŒURS



CLARISSE

CHANT LEAD – CLAVIER

IEM



ALEX

CHANT LEAD – GUITARE

IEM



SEB

BASSE – CHŒURS

WEDGE



PATCH (FAÇADE)

BATTERIE

1	Grosse caisse	Beta 52
2	Caisse claire top	SM57
3	Caisse claire bottom	SM57 / KSM141
4	Tom 1	Beta 98 / E604
5	Tom 2	Beta 98 / E604
6	Tom 3	Beta 98 / E604
7	Overhead L	KM184 / KSM141
8	Overhead R	KM184 / KSM141
9	Charley	KM184 / SM81

INSTRUMENTS

10	Basse (Ampeg SVT7 pre-EQ)	XLR
11	Kemper L	XLR
12	Kemper R	XLR
13	Korg Kronos L	DI
14	Korg Kronos R	DI

VOIX

15	Chant Clarisse	Beta 87
16	Chant Alex	KMS 105
17	Chant Seb	SM58
18	Chant batterie	Beta 58



RETOURS / MONITORING



3 ear monitors (IEM)
(Clarisse / Alex / Batterie)



1 retour au sol (wedge)
(Seb uniquement)



4 circuits retour
(1 par musicien)



DIVERS

- Effets classiques pour les voix (reverb / delay léger)
- Pas de prêt d'instruments ni de micros
- Pas de batterie commune



BESOIN ÉLECTRIQUE

SI NOUS SOMMES EN CHARGE DU PLATEAU
2 PRISES ÉLECTRIQUE 220V



1 petite bouteille d'eau
par musicien sur scène.